

CSシリーズ・スクエア型

取扱説明書・保証書

対応デバイス



Android 4.4以上

iOS 9.0以上

このたびは、ommix (オムミックス) をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようなところに必ず保管して置いてください。

ご使用前に必ずお読みください

※写真のベルト色はブルーです。本体は共通デザインで他にブラック・ピンクがあります。

◆本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計/血中酸素計は参考としてお使いください

◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。

- ・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。
- ・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計とスマホの連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。

時計の時刻はスマホのBluetoothによってスマホの時刻が時計に反映されています。時計とスマホの連動が再開すれば時刻はスマホによって修正されます。ご了承下さい。

◆時計の付け方が適度でないか又は離れている場合は正しく測定できない場合があります。

センサーが正しく当たっていない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承下さい。

【防水・防塵】について IP67 規格 - IEC (国際電気標準会議) JIS (日本工業規格)

この製品はIP67生活防水の規格になります。手洗い、雨、浅瀬での使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合がございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入による機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、日焼けを与えないようにしてください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本機は 5V 電源 以下で充電してください。高压電源での充電は厳禁です。
- 本機の動作環境は 0℃～45℃です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄溶剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れないようご注意ください。
- 高压高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく付けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などで汚れたりまたアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒、光アレルギーを引き起こす可能性がありますので、十分気をつけてください。
- 光アレルギー (光線過敏症) などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。
- 頻繁にご使用される場合は、週 1 回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。
- 本体が破損した場合は、危険ですので絶対に使用を直ちに中止してください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●OS やアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

- ◆正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より 1 年間無料で保証させていただきます。
- ◆保証対象は時計本体のみで、バンド・充電器は保証外となります。
- ◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆部品の一部を代替部品で交換、または外観の異なる別製品との交換になる場合もございますのでご了承下さい。
- ◆製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
- ◆保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
- ◆お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
- ◆火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※ 修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
- ※ 本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご使用方法

使用説明 (動画)

- この取扱書で順次 **1** から **4** をお読み下さい。
- ホームページに動画があります。右の QR コードを読み取ってご覧になれます。



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

各部の名称

【表面】

【裏面】



※測定中は緑色の光が発せられます。

- 心拍測定には、緑色の LED 光学センサーが使われており、血管に光を当てて反射量の比率を換算し表記する方式です。血中酸素は、それらのデータをもとに換算され表記されます。

【光学センサーは「LED」です】
・直視すると目がチカチカしたり影響がある場合がありますのでご注意ください。
・光アレルギー (光線過敏症) などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。

1 ウォッチの使用準備 — ウォッチの充電方法



付属の充電器

充電器はクリップ型になっています。開いて 2 本の金属の棒を時計の裏側の 2 個の金属の丸いところを合わせてクリップして下さい。

※必ず合わせて下さい!



充電中はこのマーク出ます。

フル充電で、通常稼働は約 4~7 日です。(注意: 個人のご使用により稼働時間は異なります)


※しばらく使用しない場合は、電源を OFF (オフ) にすることをお勧めします。電源を ON (オン) のまま保管する際は 1 ヶ月に 1 回は充電をして下さい。(本製品は他の Bluetooth 機器からの接続要求に 대응するために常に電力を消費しています)



サークルに色が全て入ればフル充電になります。

電源のオンとオフ

(※充電後画面が点いている場合はそのまま使用する)



注意 画面は、バッテリーの消耗を防ぐため、約 5 秒間操作がないと自動で画面が消えて (スリープ) になります。画面の○印ををタップすると画面が点灯します。

2 QR コードを使ってアプリをダウンロードする

お使いのスマートフォン (Android 又は iPhone) で右の QR コードを選択してスキャンする。または大手アプリケーションストアから「Yoho Sports」をダウンロードしてインストールしてください。

Android



ios



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※リーダーをかざす時は、必ず必要でない方は隠して下さい。間違った読み取りになる場合があります。

3 ウォッチにある機器番号【MAC Address】の確認



2 段の数字全てが個々のウォッチの番号になります。

4 ウォッチとスマホのペアリング【連動】

スマートフォン画面

※インストール画像はiOS版/Android版の両方画面です。ペアリングとアプリ機能説明画像はiOSが基準となっていますが、ほとんど同じ画面になります。



2でダウンロードするとアプリのアイコンがスマホ画面に出てきますアイコンをタップするとインストールが始まります。

無料です

アンドロイドの場合の注意

インストールの途中画面に広告などが出てくる事があります。インストールには関係ありません。必ず画面上にX印があります。それをタップして閉じて下さい。

インストール

※お客様の携帯はどちらの種類ですか

アンドロイド版の場合



※アプリを使用するにあたり、必要なスマホの機能があります。それらを許可する為、上記の赤線丸内をタップして下さい。

アイオーエス版の場合



充電の終わったスマホをそばに置いてください

アプリの主な機能

歩数

ペアリングされたウォッチを着けていると自動で歩数や距離を測定し、カロリーも算出されます。

注意：データはすぐにはスマホに反映されません。通信終了後に数値は記録されます。

睡眠

測定中の画面

心拍数

タップしてスタートし心拍を測定します。日付/数値は記録されます。

タップすると右の各番号の設定があります。

- 個人情報
- 本体デバイス
- メッセージリマインダー
- 腕を振って撮影
- 目覚まし時計アラーム
- プレセットを検索
- 機能
- ダイヤル設定
- 天気
- ファームウェアアップ
- 第三者接続
- 個人情報保護方針
- バージョン番号

このアプリにある絵から選べます

① 情報を入れて下さい ② 接続中が分かります ③ メッセージリマインダー ④ カメラスイッチのリモート ⑤ アラーム設定

⑥ プレセットをタップして検索します ⑦ アプリの更新/確認 ⑧ アプリのバージョン情報

※文字色が黒でなくグレーの時は接続されていません

EP-2755 BA:03:A4:70:FB:89

接続中

拡大

拡大

接続中

接続完成

スマートウォッチ画面

画面の動かし方：画面下方向にある○印をタップ/長押しする **タップ** 軽くポンとタッチする。 **長押し** 3~5秒長く押し離す。

※タップすると画面が下のよう順番に移っていきます（一周すると戻ります）

時刻画面

3個のデザインがウォッチには保存されています。長押しして選べます。

戻る：長押しすると「設定画面」に戻る

再生/一時停止 ※スマホに音楽が入ってないと使えません。

曲戻し

曲送り

1つ前の画面に戻る

タップして操作したい位置に色が移動します。それを長押しすると動作します。

○を長押しするとスマホが振動して場所が分かる。

戻る：長押しすると「設定画面」に戻る

電源マークとMAC Address

歩数/距離/カロリー

ウォッチを着けていれば自動で歩数距離・カロリーが算出され、アプリの運動画面に保存されます。

心拍計/血中酸素

BPM: 心拍測定
SPO2: 血中酸素を画面を出すとすぐ測定が始まります。

スポーツ

ウォーキング/縄跳び/腹筋運動の3つの運動があります。

天気情報

ペアリングがされていて位置情報がONになってないと正しく表示されません。

音楽リモート

スマホに音楽がアプリがあって曲が入ってないと使えません。

設定画面

注意事項

●お使いの携帯会社の種類やAndroid・iOSのバージョンなどの違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。その場合は、画面のガイドにしたがって操作してください。●本製品は海外製品の為、画面やアプリ内の文言等・操作方法・仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細使用方法につきましてはお答えすることができない場合もありますのであらかじめご了承ください。

このマークは充電量の表示です。枠内が空白の時は、充電してください。アプリ内の設定から「本体デバイス」のページに電池マークがあり残量確認もできます。

このアイコンはBluetoothマークです。つながっている時に表示されます。

着信通知時の画面

振動と共に音が出ます

Facebook

長座注意

電話

LINE

Instagram

※着信はアプリ側の設定が必要です。【機能】で設定してください。