

対応デバイス



Android 4.4以上 iOS 9.0以上

このたびは、ommix (オムミックス) をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようなところに必ず保管して置いてください。

ご使用前に必ずお読みください

※写真のベルト色はブラックです。
【注】ベルトの色/素材は変更する場合がございます。本品の写真は印刷の為、色などは異なる場合があります。ご了承ください。

◆本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。検温器/心拍計/血中酸素計は参考としてお使いください。
◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。
・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。
・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計とスマホの連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。時計の時刻はスマホのBluetoothによってスマホの時刻が時計に反映されています。時計とスマホの連動が再開すれば時刻はスマホによって修正されます。ご了承ください。

◆時計の付け方が適度でないか又は離れている場合は正しく測定できない場合があります。センサーが正しく当たってない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承ください。

【防水・防塵】について IP67 規格 - IEC (国際電気標準会議) JIS (日本工業規格)

この製品は IP67 生活防水の規格になります。手洗い、雨、浅瀬での使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合がございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入による機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、日焼けを与えないようにしてください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本機は 5V 電源 以下で充電してください。高圧電源での充電は厳禁です。
- 本機の動作環境は 0℃~45℃ です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄溶剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れないようご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく付けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などで汚れたりまたアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒、光アレルギーを引き起こす可能性がありますので、十分気をつけてください。
- 光アレルギー (光線過敏症) などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。
- 頻繁にご使用される場合は、週 1 回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。
- 本体が破損した場合は、危険ですので絶対に使用を直ちに中止してください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●OS やアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてはもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

- ◆正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より 1 年間無料で保証させていただきます。
- ◆保証対象は時計本体のみで、バンド・充電器は保証外となります。
- ◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆部品の一部を代替部品で交換、または外観の異なる別製品との交換になる場合もございますのでご了承ください。
- ◆製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
- ◆保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
- ◆お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
- ◆火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
- ※本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご使用方法

- この取扱書で順次 1 から 4 をお読み下さい。
- ホームページに動画があります。右の QR コードを読み取ってご覧になれます。



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。使用説明 (動画)

各部の名称



「光学センサーは「HID」です」
・直視すると目がチカチカしたり影響がある場合がありますのでご注意ください。
・光アレルギー (光線過敏症) などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。

●心拍測定には、緑色の LED 光学センサーが使われており、血中酸素測定には赤色 LED 光学センサー等が使われています。血管に光を当てて反射量の比率を換算し表記する方式です。

1 ウォッチの使用準備 ーウォッチの充電と装着方法



ウォッチの裏側にある 2 個の金属の丸い点と充電器の先にある丸い点とを合わせます。磁石になっているので、引き合ってピタッと合います。

装着方法



- ①スマートウォッチは手首に装着してください。
- ②手首に合わせて調節穴の位置を決めてバンドを締めます。
- ③緩く閉めるとセンサーが反応せず測れない場合がございますので、きつく感じない程度にしっかり固定します。

フル充電で、通常稼働は約 5~7 日です。(注意:個人のご使用により稼働時間は異なります)

※しばらく使用しない場合は、電源を OFF (オフ) にすることをお勧めします。電源を ON (オン) のまま保管する際は 1 ヶ月に 1 回は充電をして下さい。(本製品は他の Bluetooth 機器からの接続要求に 대응するために常に電力を消費しています)

電源のオンとオフ (※充電後画面が点いている場合はそのまま使用する)



注意 画面は、バッテリーの消費を防ぐため、5 秒間操作がないと自動で画面が消えます (スリープ) になります。画面をスワイプ又はサイドボタンを押すと画面が点灯します。※画面点灯時間は【アプリ→デバイス→その他】で 15 秒まで変更できます。

2 QR コードを使ってアプリをダウンロードする

お使いのスマートフォン (Android 又は iPhone) で右の QR コードを選択してスキャンする。または大手アプリケーションストアから「Glory Fit」をダウンロードしてインストールしてください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



※リーダーをかざす時は、必ず必要でない方は隠して下さい。間違った読み取りになる場合があります。

3 ウォッチにある機器番号 [MAC Address] の確認



ウォッチの機器番号と名前

Touch Plus-0000

この 4 つの番号が出ます

※スマホとのペアリングに必要となります。

スマートフォン画面 ※インストール画面はiOS版/Android版の両方画面です。ペアリングとアプリ機能説明画面はiOSが基準となっていますが、ほとんど同じ画面になります。



2でダウンロードするとアプリのアイコンがスマホ画面に出てきます。アイコンをタップするとインストールが始まります。無料です

インストール中の注意

インストールの途中画面に広告などが出てくる事があります。インストールには関係ありません。必ず画面上にX印がありますそれをタップして閉じて下さい。

注意事項
●お使いの携帯会社の種類やAndroid・iOSのバージョンなどの違いで画面の表示や順番等異なる場合があります。その場合は、画面のガイドにしたがって操作してください。●本製品は海外製品の為、画面やアプリ内の文言等・操作方法・仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細使用方法につきましてはお問い合わせすることができない場合もありますのであらかじめご了承ください。

インストール

インストールのフローチャート。Android版の場合とiPhone版の場合のステップを説明しています。Google PlayやApp Storeからアプリをダウンロードし、インストールを進めます。アカウント登録やスマートウォッチの選択、Bluetooth接続のステップが示されています。最終的にウォッチ型番（Touch Plus-0000）を確認し、連動が完了します。

Bluetooth/位置情報はアプリを使用する際は必ずONにしてください。アプリ画面はキャリアによっても異なり場合がありますご了承ください

Bluetooth/位置情報の設定とインストールの続き。位置情報の許可を促す画面やBluetooth接続の完了画面が示されています。ウォッチ型番（Touch Plus-0000）の拡大表示も確認できます。

アプリの主な機能

アプリの主要機能の紹介。ホーム画面、運動画面、デバイス設定画面、アカウント画面の4つのタブに分けて説明しています。天気情報、心拍数、血中酸素記録、ランニング記録、デバイス設定（Bluetooth、通知）、アカウント管理などが紹介されています。

アプリから時刻画面デザインをカスタマイズ

★アプリに選べる多数のデザインがあります。(アプリのバージョンアップ等で増える場合もございます)
★スマホの写真保存からや、スマホカメラで撮った写真も使ってカスタマイズできます。

アプリでカスタマイズできる画面のギャラリー。様々な時計フェイスのデザインが並べられています。背景画像、文字色、レイアウトなどを変更できることが示されています。

スマートウォッチ画面

タップ 軽くポンとタッチする。長押し 3~5秒タッチしたまま押す。

画面の動かし方

フルタッチパネルです。画面を擦るようめくりたい画面の左右に指をスライドさせます。戻り方：逆方向に軽くスワイプする。時刻画面へ戻る時は1回サイドボタンを押す。

スマートウォッチの各機能設定と時刻画面の操作説明。メッセージ画面、検温モニター、歩数計、心拍数、天気情報、血中酸素、睡眠モニター、音楽操作、機能モード、その他の設定などが詳しく説明されています。時刻画面のデザイン変更方法も示されています。

※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計/血中酸素計はあくまでも運動時の参考数値としてお使い下さい